

English: **Note:** Different types of VELUX flashings are available for metal roofing materials, contact VELUX.


Español: **Nota:** Existen distintos tipos de cercos tapajuntas VELUX para cubiertas de materiales metálicos. Póngase en contacto con VELUX.

Français : **Remarque :** Divers types de solins VELUX sont disponibles pour les matériaux de couverture métalliques ; veuillez communiquer avec un représentant de VELUX.

English: Index:
P. 2 Introduction
P. 3 Planning
P. 5 Preparing brackets
P. 6 Positioning and securing skylight
P. 8 Installing underlayment
P. 10 Flashing
P. 11 Important installation hints

Español: Índice:
P. 2 Introducción
P. 3 Planificación
P. 5 Preparación de las escuadras
P. 6 Colocación y fijación del tragaluz
P. 8 Instalación de la lámina de soporte
P. 10 Tapajuntas
P. 11 Consejos de instalación importantes

Français : Index :
P. 2 Introduction
P. 3 Planification
P. 5 Préparation des équerres de fixation
P. 6 Pose et arrimage du puits de lumière
P. 8 Installation de la sous-couche
P. 10 Solins
P. 11 Importants conseils d'installation



English: **Note:** Contact VELUX for grouping/combi installation of skylights.

Español: **Nota:** Póngase en contacto con VELUX para la instalación de los tragaluces adosados (combi).

Français : **Remarque :** Communiquez avec un représentant de VELUX pour l'installation de puits de lumière groupés.

Introduction

Introducción

Introduction

English: Importance of proper installation

Satisfactory product performance depends on proper installation.

Seller accepts no responsibility whatsoever for failure of an installer to install VELUX® roof windows and skylights in accordance with these installation instructions. Although VELUX roof windows and skylights are designed and manufactured to the highest standards, severe climatic exposure as well as adverse indoor conditions (i.e. high humidity) may produce temperature conditions which exceed product performance standards. In these cases, special preventive measures may be necessary.

Seller reserves the right to implement product changes for improvement without prior notification.

Wood treatment

Although the wood has received a temporary treatment against mold and mildew, further treatment with wood stain, paint, etc. is necessary and can be done prior to installation or shortly after installation. Care should be taken to insure stain, etc. is not applied to weatherstripping.

Electrical operation and accessories: Refer to instructions for electric controls or contact VELUX for further information.

Español: Importancia de una instalación correcta

El rendimiento satisfactorio del producto depende de su correcta instalación.

Las ventanas de tejado y los tragaluces VELUX® deben instalarse siguiendo estas instrucciones. El proveedor no acepta responsabilidad alguna por errores del instalador. Aunque las ventanas para tejados y los tragaluces VELUX se han diseñado y fabricado para lograr los niveles de calidad más altos, la exposición a condiciones climáticas severas e incluso unas condiciones interiores adversas (por ejemplo, humedad muy alta) pueden producir niveles de temperatura que exceden las condiciones de desempeño del producto. En estos casos puede ser necesario establecer medidas preventivas.

El proveedor se reserva el derecho a hacer modificaciones a los productos sin notificación previa con el fin de mejorarllos.

Tratamiento de la madera

Aunque la madera ha recibido un tratamiento preliminar contra hongos e insectos, debe barnizarse, pintarse, etc. antes de la instalación o inmediatamente después. Tenga cuidado de no barnizar, pintar, etc. las juntas de hermeticidad.

Motores y accesorios eléctricos: Vea las instrucciones de los sistemas de control eléctricos o póngase en contacto con VELUX para más información.

Français : L'importance d'une bonne installation

La qualité de l'installation influence le rendement du produit et, pour cette raison, l'entreprise.

Le vendeur désire vous informer qu'il n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, dans le cas où un installateur ne se conforme pas aux instructions recommandées dans ce feuillet pour l'installation d'un puits de lumière ou d'une fenêtre de toit VELUX®. Veuillez aussi remarquer que même si les fenêtres de toit et puits de lumière VELUX répondent à des normes de fabrication élevées, il se peut que certaines conditions climatiques particulièrement sévères, à l'intérieur (ex. humidité) comme à l'extérieur, affectent la performance du produit. Dans ces cas, des mesures préventives s'avèrent nécessaires. D'autre part, le vendeur se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des changements à ses produits dans le but de les améliorer.

Traitement du bois

N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter une teinte pour bois, de la peinture, etc., avant ou immédiatement après l'installation, même si le bois a reçu un traitement temporaire contre la moisissure. De plus, il faut s'assurer de ne pas recouvrir les joints d'étanchéité de teinte ou de peinture.

Commande électrique et accessoires : Consultez les instructions des systèmes électriques ou communiquez avec un représentant de VELUX.

Insure correct installation














The chart below will assist in installing the skylight. Frame dimension represents the outside measurements of the frame. Rough opening provides the dimension of the opening in the roof deck. **Note:** When installing a skylight with a VELUX curb, use curb rough opening (see installation instructions for curb). Finished framing dimension is the distance required between framing to allow finishing with $1\frac{1}{2}"/13$ mm finishing material. The rough opening and finished framing dimension are based on perpendicular interior finish material on all four sides and these dimensions will vary depending on the roof construction and the thickness and the design of the interior finish material (see page 3, illustration 6).

Asegúrese de que la instalación es correcta

La tabla adjunta le ayudará a instalar el tragaluz. Las dimensiones del marco representan el tamaño exterior del mismo. La medida del hueco se refiere a la abertura necesaria en la cubierta. **Nota:** Al instalar un tragaluz con una cuña VELUX, emplee la medida del hueco indicada para la cuña (vea las instrucciones de instalación que se incluyen con la cuña). Las medidas para la terminación interior corresponden a la distancia necesaria entre los rastrelles al emplear paneles de acabado con un grueso de $1\frac{1}{2}"/13$ mm. La medida del hueco y las dimensiones de terminación interior se basan en el uso de materiales de terminación perpendiculares en los cuatro lados y pueden variar dependiendo de características como la construcción de la cubierta, su grosor y el diseño del material de terminación interior (vea página 3, dibujo 6).

Pour s'assurer d'une bonne installation

Le schéma ci-dessous peut être utile pour l'installation du puits de lumière. Le format du cadre se définit comme étant les mesures extérieures du cadre. Les dimensions de l'ouverture brute indiquent la grandeur de l'ouverture dans le toit. **Note :** Pour l'installation du puits de lumière avec une bordure de toit VELUX employez la dimension de l'ouverture indiquée pour la bordure de toit (voir les instructions fournies avec la sous-costière). Les dimensions hors tout menuiserie précisent la distance nécessaire entre les chevrons pour qu'un matériau de finition de $1\frac{1}{2}$ po/ 13 mm puisse être inséré parfaitement. Les dimensions de l'ouverture brute et les dimensions hors tout menuiserie reposent sur le fait que le matériau de finition à l'intérieur doit être perpendiculaire au puits de lumière ou à la fenêtre de toit sur chaque côté du cadre, et ces dimensions pourront varier selon l'architecture du toit ainsi que l'épaisseur et la composition du matériau de construction (se référer à la page 3, schéma 6).

FS/FSF		Skylight size Tamaño del tragaluaz Taille du puits de lumière	Frame dimension Dimensiones del marco Format de cadre WxH	Rough opening Medida del hueco Dimension de l'ou- verture brute WxH	Finished framing Dimensions de terminación interior Dimensions hors tout menuiserie WxH
056		$15\frac{1}{4}" \times 46\frac{3}{8}"$ 388 mm x 1178 mm	$14\frac{1}{2}" \times 46\frac{7}{8}"$ 368 mm x 1191 mm	$14\frac{1}{2}" \times 45\frac{1}{16}"$ 368 mm x 1145 mm	
101		$21\frac{1}{2}" \times 27\frac{1}{2}"$ 548 mm x 699 mm	$21\frac{1}{2}" \times 28"$ 548 mm x 712 mm	$20\frac{1}{2}" \times 26\frac{1}{4}"$ 521 mm x 666 mm	
104		$21\frac{1}{2}" \times 38\frac{1}{2}"$ 548 mm x 978 mm	$21\frac{1}{2}" \times 39"$ 548 mm x 991 mm	$20\frac{1}{2}" \times 37\frac{3}{16}"$ 521 mm x 945 mm	
106		$21\frac{1}{2}" \times 46\frac{3}{8}"$ 548 mm x 1178 mm	$21\frac{1}{2}" \times 46\frac{7}{8}"$ 548 mm x 1191 mm	$20\frac{1}{2}" \times 45\frac{1}{16}"$ 521 mm x 1145 mm	
108		$21\frac{1}{2}" \times 55$ 548 mm x 1398 mm	$21\frac{1}{2}" \times 55\frac{1}{2}"$ 548 mm x 1411 mm	$20\frac{1}{2}" \times 53\frac{3}{4}"$ 521 mm x 1365 mm	
112		$21\frac{1}{2}" \times 70\frac{7}{8}"$ 548 mm x 1800 mm	$21\frac{1}{2}" \times 71\frac{3}{8}"$ 548 mm x 1813 mm	$20\frac{1}{2}" \times 69\frac{9}{16}"$ 521 mm x 1767 mm	
302		$30\frac{5}{8}" \times 30\frac{5}{8}"$ 778 mm x 778 mm	$30\frac{1}{2}" \times 31\frac{1}{8}"$ 775 mm x 791 mm	$29\frac{9}{16}" \times 29\frac{5}{16}"$ 751 mm x 745 mm	
304		$30\frac{5}{8}" \times 38\frac{1}{2}"$ 778 mm x 978 mm	$30\frac{1}{2}" \times 39"$ 775 mm x 991 mm	$29\frac{9}{16}" \times 37\frac{3}{16}"$ 751 mm x 945 mm	
306		$30\frac{5}{8}" \times 46\frac{3}{8}"$ 778 mm x 1178 mm	$30\frac{1}{2}" \times 46\frac{7}{8}"$ 775 mm x 1191 mm	$29\frac{9}{16}" \times 45\frac{1}{16}"$ 751 mm x 1145 mm	
308		$30\frac{5}{8}" \times 55"$ 778 mm x 1398 mm	$30\frac{1}{2}" \times 55\frac{1}{2}"$ 775 mm x 1411 mm	$29\frac{9}{16}" \times 53\frac{3}{4}"$ 751 mm x 1365 mm	
601		$44\frac{3}{4}" \times 27\frac{1}{2}"$ 1138 mm x 699 mm	$44\frac{3}{4}" \times 28"$ 1138 mm x 712 mm	$43\frac{3}{4}" \times 26\frac{1}{4}"$ 1111 mm x 666 mm	
606		$44\frac{3}{4}" \times 46\frac{3}{8}"$ 1138 mm x 1178 mm	$44\frac{3}{4}" \times 46\frac{7}{8}"$ 1138 mm x 1191 mm	$43\frac{3}{4}" \times 45\frac{1}{16}"$ 1111 mm x 1145 mm	

Note: If using $5/8"$ finish material, add $1/4"$ to "Finished framing dimension".

Nota: Si para la terminación interior se utiliza material de $5/8"$ de espesor, se debe añadir $1/4"$ a las "Dimensiones de terminación interior".

Nota : Si on utilise un matériau de finition de $5/8$ po, ajouter $1/4$ po aux dimensions hors tout menuiserie.

Planning**Planificación****Planification**

English: Identify the appropriate location and cut observation hole (1) to determine the optimum position, obstructions etc. (2) considering positioning in relation to:

- Roofing material layout and
 - Rafters and inside conditions.
- Level, square and mark with chalk line (3). Cut rough opening (4).

Install headers (5) observing position of the skylight finish groove and the interior finish material (6) and leave an appropriate gap for tolerances.

Make necessary supports before cutting roof rafters and obtain expert guidance and professionally prepared plans both before cutting roof trusses and before cutting more than one rafter. Install jack rafters etc. as necessary to keep skylight adequately supported by the roof. If two or more roof windows/skylights are to be installed together, see installation instructions supplied with COMBI-FLASHING®.

Español: Identifique el lugar apropiado y abra un agujero de observación en el tejado (1) para determinar la posición óptima, obstáculos etc. (2) considerando su ubicación de acuerdo con:

- La disposición del material de cubierta y
- Los rastreles y las condiciones en el interior.

Marque el hueco, nivelado y a escuadra, con un cordel polvoreado en tiza (3).

Corte el hueco en la cubierta (4).

Ensamble con listones las viguetas alrededor del hueco (5) y dé un margen de tolerancia, teniendo en cuenta la posterior colocación de los paneles del recercado en la ranura de remate del marco (6).

Antes de cortar los listones de la cubierta coloque que los puntos de apoyo que fueran necesarios, y siga las instrucciones de un profesional, y planos técnicos, cuando se trate de cortar en el entramado de suspensión del techo o más de una vigueta de la cubierta. Coloque los listones de empalme etc. que sean necesarios hasta conseguir una superficie sólida que soporte el tragaluz sobre el techo.

Para la instalación de dos o más ventanas de tejado/tragaluces juntos, vea las instrucciones contenidas en el embalaje del COMBI-FLASHING®.

Français : Déterminez le meilleur endroit pour l'ouverture et coupez un trou (1) afin de vérifier la position optimale, les obstacles, etc., (2) tout en tenant compte :

- de l'agencement des matériaux de couverture et
- des chevrons ainsi que de tout autre obstacle à l'intérieur.










Assurez-vous que l'ouverture est de niveau et d'équerre et tracez un trait de craie (3).

Coupez l'ouverture brute (4).

Installez les entremises (5) en tenant compte de la rainure de finition et de l'angle que vous désirez donner au matériau de finition (6) et conservez un espace pour permettre un ajustement.

Assurez-vous que les chevrons sont supportés avant de les couper et consultez un expert qui vous procurera un plan avant de couper les fermes de toit ou plus d'un chevron. Installez des supports de chevron pour soutenir le puits de lumière.

Pour toute information concernant l'installation de deux ou plusieurs fenêtres de toit/puits de lumière ensemble, veuillez vous référer aux instructions contenues dans les boîtes d'emballage des solins groupés.



Planning - Light shaft application


Planificación - Preparación del hueco de luz

Planification - Ouverture du puits de lumière

English: For skylights provided with an insect screen, a flared light shaft is required to remove the insect screen. See details.

Español: Para poder retirar las mosquiteras es necesario que los tragaluces tengan un recercado de paredes oblicuas. Vea los dibujos.

Français : Pour les puits de lumière munis d'une moustiquaire, il faut une ouverture évasée pour enlever celle-ci. Consultez les détails.



English: Decide on the design of the light shaft. Optimum light distribution and increased air circulation are obtained with flared/expanded light shafts.

Determine the position of the light shaft in relation to the skylight already installed (7). With the same slope as the light shaft, install headers in the ceiling (8), following the procedure used when installing headers in the roof.

Frame the light shaft (9). Insulate carefully around the light shaft and finish the inside, including vapor barrier etc. (10).

Español: Decida la forma del hueco de luz. La distribución óptima de la luz y una mayor circulación de aire se obtienen con huecos de luz expandidos o con paredes oblicuas.




Determine la posición del hueco de luz deseado con relación al tragaluz ya instalado (7). Con la misma inclinación que el hueco de luz, construya con viguetas un cerco en el techo (8), siguiendo el procedimiento utilizado al instalar viguetas en el techo.

Monte puntales para construir el hueco de luz (9). Coloque cuidadosamente el aislamiento alrededor del mismo y realice la terminación del interior, incluida la barrera de vapor etc. (10).

Français : Choisissez le type d'ouverture que vous désirez. Une ouverture évasée vous permet d'obtenir plus de lumière et une meilleure ventilation.

Déterminez l'angle de l'ouverture en tenant compte du puits de lumière qui est déjà installé (7). Installez des entremises dans le plafond (8) en conservant le même angle que l'ouverture et en suivant les mêmes instructions que lors de l'installation des entremises du toit.

Construisez la structure de l'ouverture du puits (9). Isolez bien le pourtour du puits et terminez l'intérieur en prenant soin d'ajouter le coupe-vapeur (10).



Preparing brackets

Preparación de las escuadras

Préparation des équerres de fixation

1 English: Bend the brackets over and secure to framepart by engaging and flattening the hammer tab **A**.

Observe roofing situation and if necessary, relocate brackets accordingly. Protect claddings; do not rest skylight on claddings.

As delivered, the brackets are ready for use in:

- Roof with thin roofing materials (up to $\frac{1}{4}$ " / 6 mm).
- Roof with heavy battens (1" / 25 mm or more).

Relocate brackets in:

- Roof with standard battens ($\frac{3}{4}$ " / 19 mm).
- Thick cedar shales ($\frac{5}{8}$ " / 16 mm or more).

Lower the brackets by releasing and reattaching screws.

Español: Doble las escuadras hacia afuera y asegúrelas al marco enganchando y aplastando la lengüeta **A** con un martillo.

Observe la situación de la cubierta y, en caso de ser necesario, vuelva a colocar las escuadras como corresponde. Proteja el recubrimiento; no deje que el tragaluz descance sobre el recubrimiento. Tal como se las entrega, las escuadras están listas para usarse en:

- Techos con materiales de cubierta delgados (hasta $\frac{1}{4}$ " / 6 mm).
- Techos con rastreles pesados (1" / 25 mm o más)

Reubique las escuadras en el caso de:

- Techos con rastreles comunes ($\frac{3}{4}$ " / 19 mm).
- Tablillas de cedro gruesas ($\frac{5}{8}$ " / 16 mm o más).

Baje las escuadras quitando los tornillos y volviendo a colocarlos.

Français : Pliez les équerres de fixation et fixez-les au cadre en assujettissant et en aplatisant les attaches **A**.

Examinez la toiture et repositionnez les équerres de fixation au besoin.

Protégez le revêtement ; il ne faut pas appuyer le puits de lumière sur le revêtement.

Telles que fournies, les équerres de fixation peuvent être utilisées avec :










- des matériaux de couverture minces (jusqu'à $\frac{1}{4}$ po / 6 mm), ou
- des liteaux épais (1 po / 25 mm ou plus).

Repositionnez les équerres de fixation dans le cas de :

- liteaux standard ($\frac{3}{4}$ po / 19 mm), ou
- bardeaux de cèdre épais ($\frac{5}{8}$ po / 16 mm ou plus).

Pour déplacer les équerres de fixation, désengagez les vis et remettez-les en place.

I

**Thin Roofing materials****Materiales de cubierta delgados****Matériaux de couverture minces****Heavy Battens****Rastreles pesados****Liteaux épais****1", 1 1/2" ...****(25 mm, 38 mm...)****Standard Battens****Rastreles comunes****Liteaux standard****3/4" ... (19 mm)****Thick Cedar Shakes****Tejado con tablillas de cedro gruesas****Bardeau de cèdre épais**

Positioning and securing skylight

Colocación y fijación del tragaluz

Pose et arrimage du puits de lumière

2a English: Position skylight on roof, considering roofing material and appropriate flashing, as detailed. Check for level. Attach each bracket to roof with three nails. Insure that the brackets are supported by rafters.


Español: Sitúe el tragaluz en el tejado, de acuerdo con el tipo del material de cubierta y tapajuntas, como se indica. Compruebe la nivelación. Fije cada escuadra a la cubierta con tres clavos. Asegúrese de que las escuadras estén sujetadas por cabios.

Français : Positionnez le puits de lumière sur le toit, en tenant compte du matériau de couverture et des solins convenables, comme indiqué. Vérifiez si le puits de lumière est de niveau. Utilisez trois clous pour fixer chaque équerre au toit. Assurez-vous que les équerres de fixation sont soutenues par des chevrons.

2a



EDL/EKL



Positioning and securing skylight


Colocación y fijación del tragaluz

Pose et arrimage du puits de lumière

2b English: Position skylight on roof. Skylight should be positioned on roof to allow a full course of tile below skylight. The clearance (A) between bottom frame and top edge of roofing material increases with higher profile tile as shown, see details. Maintain clearance between side frames/top frame of skylight and roofing material, see detail. For explanation of full course tile and "cut tiles" application, see installation instructions provided with EDW flashing, or contact VELUX. Check for level. Attach each bracket to roof with three nails. Insure that the brackets are supported by rafters.

Español: Coloque el tragaluz en el techo en una posición que asegure que haya una hilera de tejas entera debajo del tragaluz. El espacio libre (A) entre el marco y el borde del material de cubierta aumenta con las tejas de perfil más alto; vea el dibujo. Mantenga un espacio libre entre los lados/la parte de arriba del marco y el material de cubierta; vea el dibujo. Para una explicación de la aplicación de "una hilera de tejas entera" o de las tejas cortadas vea las instrucciones suministradas con el tapajuntas EDW o llame a VELUX. Verifique que está nivelado. Fije cada escuadra a la cubierta con tres clavos. Asegúrese de que las escuadras estén sujetadas por cabios.

Français : Positionnez le puits de lumière sur le toit pour permettre la pose d'une rangée complète de tuiles sous le puits de lumière. L'espace dégagé (A) entre le dormant inférieur et l'arête supérieure du matériau de couverture augmente selon la taille des tuiles, comme indiqué (consultez les détails). Dégarez un espace entre les pièces latérales/supérieure du dormant du puits de lumière et le matériau de couverture (consultez les détails). En ce qui concerne les tuiles pleine dimension et coupées, consultez les instructions qui accompagnent le solin EDW, ou communiquez avec un représentant de VELUX. Vérifiez le niveau. Utilisez trois clous pour fixer chaque équerre au toit. Assurez-vous que les équerres de fixation sont soutenues par des chevrons.



Installing underlayment


Instalación de la lámina de soporte

Installation de la sous-couche

3 English: To apply underlayment, remove the cladding parts in sequence 1-2.

Español: Para colocar la lámina de soporte, desmonte los perfiles de recubrimiento como se indica en la secuencia 1-2.

Français : Pour appliquer la sous-couche, enlevez le revêtement dans l'ordre des illustrations 1-2.




4 English: Wrap bottom frame with underlayment as shown. Follow roofing manufacturer's instruction.

Consider use of VELUX underlayment (type ZOZ 121 in US and ZOZ 211 in Canada) in areas with severe weather conditions.

Español: Fije la lámina de soporte a la parte inferior del marco; vea los detalles de las ilustraciones. Siga las instrucciones del fabricante del sistema de cubierta. En regiones de clima riguroso, puede ser conveniente utilizar la "protección contra el agua y el hielo" (VELUX ZOZ 121 en EE.UU. y ZOZ 211 en Canadá).

Français : Recouvrez la partie inférieure du dormant avec la sous-couche, comme l'indique l'illustration. Suivez les instructions du fabricant de couverture.


Songez à utiliser la sous-couche VELUX (de type ZOZ 121 aux États-Unis et de type ZOZ 211 au Canada) dans les régions où le climat est rigoureux.



5 English: Wrap the side frames with underlayment as shown.

Español: Fije la lámina de soporte a los lados del marco, como se indica.

Français : Recouvrez les parties latérales du dormant à l'aide de la sous-couche, comme l'indique l'illustration.



Installing underlayment


Instalación de la lámina de soporte

Installation de la sous-couche

6 English: Wrap the top frame with underlayment as shown.

Español: Fije la lámina de soporte a la parte superior del marco, como se indica.


Français : Recouvrez la partie supérieure du dormant avec la sous-couche, comme l'indique l'illustration.



7 English: If flashing is not to be installed immediately, replace the cladding parts starting at the bottom. Interlock side frame claddings with bottom frame cladding as shown. Insure top casing/ top frame cladding is placed in position (3). Secure the claddings with the original screws.

Español: Si no se va a colocar el cerco tapajuntas a continuación, vuelva a colocar los perfiles de recubrimiento comenzando por la parte inferior: Entrelace los recubrimientos laterales con el recubrimiento inferior como se muestra. Asegúrese de que el capuchón superior (perfil de recubrimiento superior) está en su lugar (3). Fije los perfiles de recubrimiento con los tornillos originales.

Français : Si le solin n'est pas installé immédiatement, replacez le revêtement en commençant par le bas. Imbriquez les pièces latérales de bardage dans celles de la partie inférieure du dormant, tel qu'indiqué (2). Assurez-vous que le bardage du caisson ou du dormant supérieur est en bonne position (3). Fixez le revêtement à l'aide des vis originales.




Flashing**Tapajuntas****Solins**

English: For flashing information see instructions supplied in each flashing carton.

Español: Para informaciones sobre el tapajuntas vea las instrucciones contenidas en el embalaje del mismo.

Français : Pour plus d'information, veuillez vous référer aux instructions contenues dans les boîtes d'emballage de solins.



Important installation hints**Consejos de instalación importantes****Importants conseils d'installation****English: Roof pitch:**

For roof pitch less than 3:12 (15 deg.) use VELUX type EMX/ECX curb.

Snow and metal roofing:

In areas with extreme snow conditions, snow jacks or other protection should be used above the skylight to prevent sliding snow from damaging the skylight.

Protection against sliding snow is particularly important on metal roofs with roof pitch above 7:12 (30 deg.).

Vapor escape and vapor barrier:

Insure tight joints where the finish material connects to the finish groove and to the ceiling - detail 1.

Install vapor barrier to the finish groove - details 2.

Underlayment:

Install underlayment up against the frame on all four sides and establish over-flashing drainage at the top - details 2.

Consider use of VELUX underlayment (type ZOZ 121 in US and ZOZ 211 in Canada) in areas with severe weather conditions and on roofs with low roof pitch.

Insulation:

Insulate carefully around skylight always maintaining min. 1/2" (15 mm) distance to flashing - detail 3.

In cold areas a combination of flared and 4" (100 mm) perpendicular lining at top and bottom allows for better insulation - detail 4.

Español: Inclinación del techo:

Para techos con inclinación inferior a 3:12 (15 grados) utilice cuñas VELUX tipo EMX/ECX.

Nieve y techos de metal:

En áreas donde se producen fuertes nevadas, deben usarse protectores contra la nieve sobre el tragaluz para evitar que la nieve que se desliza dañe el tragaluz.

La protección contra la nieve que se desliza es particularmente importante en los techos de metal con una inclinación superior a 7:12 (30 grados).

Escape de vapor y barrera de vapor:

Asegúrese de que la unión del material del remate con el falso techo y la ranura del remate sea estanca - detalle 1.

Instale la barrera de vapor en el falso techo - detalles 2.

Lámina de soporte:

Instale una lámina de soporte contra el marco en los cuatro lados y establezca el drenaje sobre el tapajuntas desde arriba - detalles 2.

Puede usar lámina de soporte VELUX (tipo ZOZ 121 en EE.UU. y ZOZ 211 en Canadá) en áreas donde las condiciones climáticas son severas y en los techos con inclinación baja.

Aislación:

Aíslle cuidadosamente alrededor del tragaluz manteniendo siempre una distancia de como mínimo 1/2" (15 mm) con relación al tapajuntas - detalle 3.

En áreas frías puede lograrse una mejor aislación combinando recubrimiento de 4" (100 mm) perpendicular y oblicuo - detalle 4.

Français : Pente de toit :

Pour les pentes de toit de moins de 3/12 (15 degrés), utilisez les bordures VELUX de types EMX/ECX.

Couvertures de toit en métal ou de neige :

Dans les régions où il neige, il faut utiliser des manchettes d'étanchéité ou autres dispositifs de protection au-dessus du puits de lumière pour éviter que la neige n'arrache le puits de lumière ou l'une ou l'autre de ses composantes.

Il est particulièrement important de prévoir une protection contre la neige qui glisse pour les toitures en métal ayant une pente de plus de 7/12 (30 degrés).

Évacuation de vapeur et coupe-vapeur :

Faites un joint étanche là où le matériau de finition rejoint la rainure de surface et le plafond - détail 1.

Installez le coupe-vapeur sur la rainure de surface - détails 2.

Sous-couche :







Installez la sous-couche sur les quatre côtés du cadre et le dérivateur de pluie au haut – détails 2.

Songez à utiliser la sous-couche VELUX (de type ZOZ 121 aux États-Unis et de type ZOZ 211 au Canada) dans les régions où le climat est rigoureux et pour les toits de faible pente.

Isolation :

Isolez bien le pourtour du puits de lumière ; la distance entre le solin et l'isolation doit être d'au moins 1/2 po (15 mm) - détail 3.

Dans les régions où le climat est rigoureux, une combinaison de revêtement perpendiculaire de 4 po (100 mm) et évasé au haut et au bas assure une meilleure isolation - détail 4.



English: Seller assumes no obligation whatsoever for failure of an architect, installer or building owner to comply with all applicable law ordinances, building codes and safety requirements.

CABO National Evaluation Report - NER 216.

Español: El proveedor no asume responsabilidad alguna sobre errores del arquitecto, instalador o constructor por el incumplimiento de ordenanzas legales, normas de construcción o requisitos de seguridad.

CABO National Evaluation Report - NER 216.

Français : Le vendeur n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, dans le cas où un architecte, un installateur ou un propriétaire n'observe pas les règlements de la loi qui sont applicables ainsi que les normes du code du bâtiment et de sécurité.

CABO National Evaluation Report - NER 216

VELUX-AMERICA INC.

VAS 403604-1200

© 1995, 2000 VELUX Group

V-USA-1171-1200

1-800-88-VELUX

MD VELUX, le logo VELUX, FS, FSF, EDL, ECX et COMBI-FLASHING sont des marques de commerce déposées et MC EDW, EKW, EKL, EDM, EMX et ZOZ sont des marques de commerce du Groupe VELUX et employées sous licence.

VELUX-CANADA INC.

© VELUX, VELUX logo, FS, FSF, EDL, ECX and COMBI-FLASHING are registered trademarks and TM EDW, EKW, EKL, EDM, EMX and ZOZ are trademarks of VELUX Group used under licence.